



## *Serie 900 Magnetica*

*Porta per cani Staywell - Manuale Utente*

Porticina Staywell per animali domestici - Guida per l'utente

Quinta Edition


# IT Porticina Staywell per animali domestici ...



Gatto




Adatta per porte di legno



Adatta per PVC/uPVC/  
metallo\*\*\*



Sistema di serratura a 4  
modalità




Adatta per porte e finestre  
di vetro, a singolo o doppio  
vetro\*/\*\*



Il tunnel opzionale in dotazione è  
adatto per la maggior parte degli  
spessori delle porte



Magnetica



Adatta per muri di mattoni

Tutte le porticine Staywell per animali domestici si possono montare su qualsiasi porta, muro o divisorio, anche se potrebbero essere necessari materiali e competenze "fai da te" ulteriori.

\* Non si può praticare l'apertura nel vetro temprato o sulle porte a doppio vetro se non al momento della fabbricazione del pannello di vetro. È un lavoro che va affidato ad un vetraio.


\*\* Se si monta un modello "Magnetico" su doppio vetro, si deve usare una sbarra spaziatrice. È un lavoro che va affidato a un vetraio

\*\*\* Le gattaiole "magnetiche" non funzionano se installate direttamente su una superficie che contiene metallo. L'unità deve essere isolata da questi materiali in una cornice di legno.

## Prima di installare la gattaiola, leggere attentamente le seguenti istruzioni passo passo.

### Attrezzi necessari

- Matita
- Righello
- Seghetto da Traforo o Gattuccio
- Trapano
- Squadra da disegno
- Cacciavite
- Metro



### Misurazioni e tracciatura

Misurare l'altezza del vostro animale in corrispondenza della pancia. Normalmente è compresa tra 100 e 150 mm (4-6") (Fig. 1).

Segnare questa altezza sul lato esterno della porta tracciando una riga dritta orizzontale di 169mm (6<sup>5</sup>/<sub>8</sub>") (Fig. 2).

Normalmente questa riga andrà a corrispondere con la parte inferiore del foro praticato nella porta - la cornice della gattaiola sarà leggermente più in basso. Per usare le gattaiole magnetiche è importante che il gatto possa avvicinarsi alla gattaiola senza ostacoli. Ci dovrebbe essere una zona piana all'esterno della gattaiola sufficiente perché il gatto possa sostare con le quattro zampe allo stesso livello.

FIG.1





FIG.2




### Come praticare l'apertura per la gattaiola

a) Per legno  Porte di legno

Per costruire la gattaiola bisogna praticare un'apertura quadrata con diametro di 169mm x 169mm (6<sup>5</sup>/<sub>8</sub>" x 6<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"). (Fig. 3).

FIG.3



**Non in scala - consultare la sagoma dell'apertura da praticare in dotazione per ottenere dei buoni risultati.**


## b) Per PVC/uPVC/metallo PVC/uPVC/metallo\*\*\*

\*\*\*Le gattaiole 'magnetiche' NON FUNZIONANO se installate direttamente su una superficie che contiene metallo. L'unità deve essere isolata da questi materiali in una cornice di legno (non in dotazione).

Usando come punto di partenza la linea orizzontale tracciata in precedenza, tracciare un quadrato con dimensioni minime di 306mm x 306mm (12 $\frac{1}{4}$ " x 12 $\frac{1}{4}$ "). (Le misure corrispondono alle dimensioni esterne della cornice di legno).

Tagliare il quadrato lungo la linea con il seghetto o gattuccio. Montare la cornice di legno in corrispondenza dell'apertura con dimensioni interne di 169mm x 169mm (6 $\frac{5}{8}$ " x 6 $\frac{5}{8}$ "). La sagoma dell'apertura da tagliare in dotazione può essere usata per garantire un taglio accurato.

È all'interno della cornice di legno che la gattaiola va montata per garantire che sia completamente isolata dal metallo. (Fig. 4).




## c) Per vetro Porte e finestre di vetro, a singolo o doppio vetro\*\*\*

\* Non si può praticare l'apertura nel vetro temprato o sulle porte a doppio vetro se non al momento della fabbricazione del pannello di vetro. È un lavoro che va affidato ad un vetraio.

\*\* Se si monta un modello 'magnetico' su doppio vetro, si deve usare una sbarra spaziatrice. È un lavoro che va affidato ad un vetraio.

Per costruire la gattaiola bisogna praticare un'apertura circolare con diametro di 210mm (8 $\frac{1}{4}$ "). (Fig 5).



**Non in scala - per ottenere buoni risultati far consultare la sagoma dell'apertura da praticare in dotazione ad un vetraio.**

## d) Per muri Adatto per muri di mattoni

Seguire le istruzioni per "Legno", usando la sagoma per l'apertura da praticare in dotazione.. Si noti che potrebbero essere necessari altri attrezzi, materiali e competenza nel "fai da te".

## Montaggio della gattaiola

La gattaiola Staywell è dotata di serrature rosse a 4 modalità situate all'interno della casa.

to "Collocare temporaneamente la gattaiola nell'apertura e mettere il coperchio esterno fuori dell'abitazione. Dall'esterno, segnare la posizione dei fori per le viti attraverso i fori sul coperchio esterno. (Fig. 6).

Togliere la gattaiola e praticare i fori con una punta da trapano di 4,5 mm ( $\frac{9}{16}$ " (Fig. 7).

FIG.6





FIG.7




Riposizionare la gattaiola nell'apertura e dall'esterno inserire le viti. (Fig. 8).

Se le viti sono troppo lunghe, vanno accorciate per essere a livello della porta. L'uso di viti troppo lunghe può danneggiare la gattaiola.

Le viti devono essere tolte dalla gattaiola prima di tagliarle. Limare per garantire che non rimangano bordi taglienti.

Infine, coprire i fori per le viti con gli otturatori sulla cornice esterna per garantire una perfetta rifinitura (Fig. 8).

FIG.8



Se montata su vetro, la gattaiola viene 'fissata' al vetro usando due viti dall'esterno della casa.

## Tunnel magnetico



Il tunnel fisso è una parte integrante del meccanismo e NON DEVE essere tagliato o danneggiato, per evitare che venga modificato il meccanismo della serratura (Fig. 9).


Il funzionamento è magnetico e non richiede batterie.

FIG.9



La gattaiola Staywell è ora pronta per l'uso.

## Come usare la serratura a 4 modalità



La serratura a 4 modalità consente di controllare come il gatto entra ed esce dalla casa.

Finché l'animale non ha imparato a utilizzare lo sportello senza problemi, potrebbe essere meglio non usare la serratura a 4 modalità, perché potrebbe essere confuso sulla ragione per cui lo si è installato.



• 1: Chiusura totale



• 2: Solo ingresso



• 3: Solo uscita



• 4: Ingresso o uscita

## Come testare la gattaiola magnetica

La serratura a 4 modalità va messa nella posizione **'ingresso o uscita'**. Mettere la chiave da collare sul centro del tunnel. Lasciare la chiave da collare e spingere la porticina con la mano per uscire (Fig. 10). Non forzare l'apertura dello sportello con la calamita in mano (Fig. 11). Appendere una chiave al collare del gatto (Fig. 12).

FIG.10





FIG.11



FIG.12



## Come addestrare il vostro gatto a usare la gattaiola

Nonostante la maggior parte dei gatti impari quasi subito ad utilizzare la gattaiola, alcuni animali possono inizialmente reagire con nervosismo e diffidenza. I consigli seguenti consentiranno al vostro animale di uscire in giardino per giocare e rientrare per ritrovare la comodità dell'ambiente domestico - che ciascuno vuole per il proprio gatto - e che sarà garantito dalle vostre nuove gattaiole.

La regola più importante da seguire è quella di essere pazienti con il proprio gatto, senza avere fretta. Lasciate che sia il vostro gatto a capire che può uscire e rientrare liberamente. Non costringere l'animale ad

attraversare la porta basculante per evitare che possa spaventarsi. Molti proprietari di gatti montano le gattaiole quando traslocano. Se questo è il caso, accertatevi che il vostro gatto si familiarizzi con i dintorni prima di montare la gattaiola. Portatelo a fare delle passeggiate fuori al guinzaglio e accertatevi che si senta a proprio agio e confortevole nel nuovo ambiente domestico. I gatti possono sviluppare delle fobie relative ai luoghi che non conoscono.

Una volta installata la gattaiola, lasciate lo sportello aperto per un po' di tempo. Lo si può fare usando una lunga striscia di nastro adesivo; aprite lo sportello e usate il nastro per tenerlo aperto fissando un'estremità del nastro alla superficie superiore. Accertatevi che aderisca bene e che lo sportello non si abbassi accidentalmente. Lasciate che il gatto acquisti familiarità ed entri ed esca liberamente.


Trovate un motivo per fare usare lo sportello al gatto, per esempio per ottenere del cibo. Prima date da mangiare al gatto vicino allo sportello dentro casa, e poi vicino allo sportello fuori casa. Ripetete l'operazione quante volte vi paia necessario. La maggior parte dei gatti, e specialmente i gattini, hanno anche un forte desiderio di libertà, a volte per andare a caccia. I gatti sono anche animali socievoli e gradiscono la compagnia di altri gatti. Una ragione per esplorare l'esterno può essere proprio questa.

Se è una cosa nuova per il vostro gatto, potrebbe volerci un po' di pazienza per insegnargli ad usarla. Quando il vostro gatto fa progressi, bisogna elogiare molto - se lo è meritato!




## Come addestrare il gatto ad usare la chiave magnetica da collare

Prima di consentire al gatto di usare la gattaiola, è meglio familiarizzarsi con il funzionamento della serratura magnetica. Dall'esterno della casa portare in mano la chiave da collare e poi portarla sul fondo del tunnel fisso attaccato alla cornice interna. Si dovrebbe sentire un clic del meccanismo della serratura. (Si noti che questo avverrà soltanto quando la gattaiola sarà montata del tutto).



Lasciando la calamita sul tunnel, spingere lo sportello con la mano. Si noti che lo sportello non si apre se si tiene la chiave da collare in mano contro lo sportello, ma solo quando la si lascia sul tunnel fisso. Lo si può sperimentare cercando di spingere lo sportello con la mano quando la calamita non è sopra il tunnel.

Soltanto quando il gatto è a suo agio nell'entrare ed uscire dalla gattaiola quando lo sportello è stato aperto a mano (in linea con le istruzioni generali per l'addestramento di cui sopra) si può attaccare la chiave al collare del gatto. Appendendo il collare al gatto, bisogna essere sicuri che la chiave sia posta centralmente sotto il mento del gatto. (Si noti che la chiave magnetica da collare è necessaria solo per entrare nella gattaiola).



Alcuni gatti impiegano un po' di tempo per abituarsi al funzionamento della gattaiola magnetica: alcuni apprendono più rapidamente di altri. Ci vuole persistenza; cercate di usare un bocconcino prelibato non soltanto per attrarre il gatto e farlo entrare nella gattaiola, ma anche per incoraggiare il gatto a muovere la testa e quindi la chiave sul collare verso la base del tunnel.

Se l'uso della gattaiola è una cosa nuova per il vostro gatto, potrebbe volerci un po' di pazienza per insegnargli ad capire il funzionamento dell'apparecchiatura magnetica. Quando il vostro gatto fa progressi, bisogna elogiarlo molto! Ripetete l'operazione finché il gatto non è in grado di passare per la gattaiola a proprio agio.



## **Pulizia della gattaiola**

La vostra gattaiola è realizzata nella termoplastica della migliore qualità, con uno sportello in acrilico rinforzato, ed è stata studiata per durare per molti anni.

Per conservarla in bell'aspetto è sufficiente passarla di tanto in tanto con un panno umido.

## **Garanzia di 3 anni**

Il vostro prodotto Staywell è fornito con una garanzia di tre anni. La garanzia copre la sostituzione delle parti, o a discrezione dell'azienda, la sostituzione dell'intero prodotto. La garanzia copre gli eventuali guasti dovuti alla difettosità dei componenti ed esclude il malfunzionamento dovuto all'uso improprio o al danneggiamento.

Nel caso in cui sia necessario presentare domanda, si prega di contattare il Servizio Assistenza Staywell. Si prega di restituire i prodotti per un'ispezione solo dietro autorizzazione di un Rappresentante del Servizio Assistenza che vi avviserà delle procedure da seguire.

**Compilate il modulo di registrazione oggi stesso  
- [www.staywell.co.uk](http://www.staywell.co.uk)**

## **Assistenza Cliente**



**[www.staywell.co.uk](http://www.staywell.co.uk)**